

HI98509 Checktemp[®]1 温度测定仪

不锈钢探头连接到1m(3.3')硅胶电缆

- EN13485认证
- 电池寿命长达两年
 - 使用自动关闭功能，从8分钟、60分钟中进行选择，或禁用该功能
- HACCP
 - 用作HACCP分析中的控制工具
- 大的显示屏
 - 大显示屏具有宽温度范围和视角
- IP65防水保护
- 硅胶探头电缆
 - 1米(3.3')硅胶电缆在温度变化很大的应用中保持灵活性和性能
- AISI 316不锈钢穿透探头

Checktemp 1 是一款高精度温度计，带有一根1m (3.3') 的柔性硅胶电缆，连接仪表和AISI 316 不锈钢探头。该探头符合食品法规，是根据HACCP要求测量温度的理想仪器。锋利的尖端穿透探针可以轻松地刺入水果、蔬菜和奶酪等半固态产品。该探头还可以处理液体、空气和冷冻材料中的测量。该探针包含一个NTC热敏电阻传感器，用于测量温度。热敏电阻可以在很短的时间内获得极高的精度。

Hanna CAL Check 功能已集成到Checktemp1中，以实现可靠和准确的测量。CAL Check 在启动时自动运行自检诊断，并向用户报告状态。



在一个测试仪中选择 °C 或 °F 测量值



CAL Check™

启动时自动验证校准，并提醒用户校准状态。

技术参数	HI98509
测量范围	-50.0 to 150.0° C / -58.0 to 302° F
解析度	0.1° C (-50.0 to 150° C) / 0.1° F (-58.0 to 199.9° F); 1° F (高于 200° F)
测量精度	±0.2°C (-30 to 120.0°C); ±0.3°C (-50.0 to -30.0°C, 120.0 to 150.0°C) ±0.5°F (-22.0 to 199.9°F); ±1°F (-58.0 to -22.0°F; 200 to 302°F)
探头	不锈钢探头，带1m (3.3') 硅胶电缆; 97.3 x dia 3.5mm (3.8 x dia 0.14")
电池类型/寿命	3 x 1.5V AAA / 使用约 2 年
自动关机	8 分钟 (默认)、60 分钟或关闭
使用环境	-30 to 50° C (-4 to 122° F); IP65
尺寸	107 x 59 x 17 mm (4.2 x 5.3 x .65")
重量	130 g (4.6 oz.)
订购信息	HI98509 (Checktemp 1) 配有穿透探头，电池，支架和说明书。