

HI98539 Checktemp[®]Dip · HI985394 数字温度计

配重式不锈钢探头连接到3m (9.9') 硅胶电缆

- 电池寿命长达两年
 - 使用自动关闭功能，从8分钟、60分钟中进行选择，或禁用该功能
- HACCP
 - 用作HACCP分析中的控制工具
- 大的显示屏
 - 大显示屏具有宽温度范围和视角
- IP65防水保护
- 硅胶探头电缆
 - 3米 (9.9') 硅胶电缆在温度变化很大的应用中保持灵活性和性能
- AISI 316配重式不锈钢探头



HI98539 Checktemp Dip和Pool Line
HI985394是高精度温度计，带有3米 (9.9')
柔性硅胶电缆，连接到AISI 316配重式不锈钢
探头。

探头包含一个NTC热敏电阻传感器用于温度测量。热敏电阻可以在很短的时间内获得极高的精度。

该探头符合食品法规，使HI98539成为测量食品应用温度的理想仪器，如酒桶和牛奶罐。

除了游泳池和水疗中心外，HI985394还可用于养鱼场和水库等应用，操作员只需站在水边并将探头浸入其中即可。

这些温度计已集成 Hanna CAL Check 功能，可实现可靠和准确的测量。CAL Check在启动时自动运行自检诊断，并向用户报告状态。



CAL Check[™]

启动时自动验证校准，并提醒
用户校准状态。

在一个测试仪中选择° C
或° F测量值

技术参数 HI98539 · HI985394 (Pool Line)

测量范围	-20.0 to 80.0° C / -4.0 to 176.0° F
解析度	0.1° C / 0.1° F
测量精度	±0.3° C / ±0.5° F
探头	配重式不锈钢探头，带3m (9.9') 硅胶电缆
电池类型/寿命	3 x 1.5V AAA / 使用约 2 年
自动关机	8 min (默认), 60 min或OFF
使用环境	-30 to 50° C (-22 to 122° F); IP65
尺寸	107 x 59 x 17 mm (4.2 x 2.3 x 0.7")
重量	109 g (3.8 oz.)
订购信息	HI98539 (Checktemp [®] Dip) 和HI985394配有不锈钢加重探头、支架、 电池和说明书。