

HI145 T形温度测定仪

- CAL Check™

- 提醒用户校准状态

- HOLD功能

- 按住按钮冻结显示器上的读数

HI145温度计是为HACCP计划开发的，该计划要求高性能和简单的使用。耐用的T形手柄舒适地放在手上，非常适合插入时需要施加力的应用，例如肉类检验和半冷冻食品。液晶显示器位于仪表顶部，便于在烹饪应用中读取。

HI145-00和HI145-01温度计配备了一个125mm (5") 长的AISI 316不锈钢探头。尖锐的圆锥形尖端在整个范围内提供快速的响应和提高精度。

HI145-20和HI145-30温度计配有一个300mm (12") 长的不锈钢探头，非常适合用于监测热液体，如油炸和汤的准备。

HI145系列具有自动CAL检查功能，可对其校准状态进行自检，并显示在LCD上。该功能确保了读数的准确性，可重复性和可信度。



技术参数	HI145-00	HI145-01	HI145-20	HI145-30
测量范围	-50.0 to 220° C	-58.0 to 428.0° F	-50.0 to 220° C	-58.0 to 428.0° F
解析度	0.1° C (-50.0 to 199.9° C); 1° C (200 to 220° C)	0.1° F (-58.0 to 199.9° F); 1° F (200 to 428° F)	0.1° C (-50.0 to 199.9° C); 1° C (200 to 220° C)	0.1° F (-58.0 to 199.9° F); 1° F (200 to 428° F)
精度	±0.3° C (-20 to 90° C); ±0.4% F.S. (outside)	±0.6° F (-4 to 194° F); ±0.4% F.S. (outside)	±0.3° C (-20 to 90° C); ±0.4% F.S. (outside)	±0.6° F (-4 to 194° F); ±0.4% F.S. (outside)
探头	不锈钢探头; 125 mm x直径5 mm (4.9 x直径0.2")		不锈钢探头; 300 mm x直径5 mm (11.8 x直径0.2")	
电池类型/寿命	1.5V AAA /连续使用约10000小时;不使用8分钟后自动关机			
环境	-10 to 50° C (14 to 122° F); RH max 95%		-10 to 50° C (14 to 122° F); RH max 95%	
尺寸	92 x 165 x 38 mm (3.6 x 6.5 x 1.5")		92 x 340 x 38 mm (3.6 x 13.4 x 1.5")	
重量	65 g (2.3 oz.)		80 g (2.8 oz.)	
订购信息	HI145系列的所有型号都配有电池和说明书。 HI145-00带125 mm探头, HI145-01带125 mm探头, HI145-20带300 mm探头; HI145-30带300 mm探头			